



INSTRUCCIONES TURBINA EV-1.5E

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
ADVERTENCIA: PRODUCTO ELECTRICO

Para prevenir descargas eléctricas, mantener el producto alejado del alcance del agua.
Operar el producto con precaución de acuerdo a las instrucciones.

TURBINA (MOTOR DE AIRE) ESPECIFICACIONES:

Voltaje: AC 220V, 50HZ

Potencia: 1300W



INSTRUCCIONES PARA INSTALAR Y OPERAR UNA TURBINA

- Coloque la turbina en un lugar donde no aspire suciedad, hojas, u otros residuos.
- Mantenga el producto alejado del agua y de áreas de mucho movimiento y trafico.
- Mantenga a niños y personas enfermas lejos de la turbina.
- No utilice un cable de extensión con este producto.
- Para reducir el riesgo de choques eléctricos, no utilice esta turbina con ningún control de velocidad.
- Asegúrese que el interruptor de la turbina "on/off" se encuentre en posición "off" antes de conectarla a la red eléctrica.
- Instálese en una zona con la fuente de energía mas cercana.
- El producto debe ser regularmente chequeado para chequear si se encuentra en condiciones no seguras como: danos en cable de corriente, plug/ enchufe, carcaza, u otras partes. De encontrarse alguna de estas condiciones, estos danos que deberán ser reparados previo al uso del producto.
- La turbina no debe ser utilizada bajo la lluvia.
- Debe ser almacenada/ guardada en un lugar interior cuando no es utilizada.
- En caso de lesiones, recurra inmediatamente a su medico.
- No sumergir el producto, cable o plug/ enchufe en agua u otro liquido.
- Este tipo de turbinas es principalmente utilizada para proveer aire a juegos inflables y es de uso principalmente domestico.
- El producto puede ser operado por niños de 8 anos, y personas con capacidad fisica, motriz o mental reducida o con falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando hayan sido instruidos sobre el uso de la turbina de manera segura y entendiendo los riesgos involucrados.
- Los niños no deben jugar con la turbina.
- La limpieza y mantenimiento del producto no deben ser llevados a cabo por niños sin la supervisión de un adulto.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Mantener la turbina lejos del contacto con agua.
- Para limpiar, desconectar el plug/ enchufe previo a comenzar la limpieza.
- Utilice un paño húmedo y luego un paño seco para secarla.
- Este producto no requiere ningún tipo de lubricación.
- Tampoco cuenta con partes reparables por el mismo usuario. No intente reparar el producto.
- Durante su uso, no coloque el cable a través de zonas con agua, húmedas, o de trafico.

Eliminación Correcta de Este Producto



Con este símbolo informamos que este producto no debe eliminarse junto a otros residuos domésticos, buscando así evitar los posibles daños al medio ambiente y a la salud humana, consecuencias de la eliminación descontrolada de residuos y por no reciclar correctamente los desechos para promover así la reutilización sostenible de estos materiales. Para deshacerse del producto ya usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o contáctese con el establecimiento donde fue adquirió. Ellos pueden tomar el producto y reciclarlo.